



הוראות הפעלה למד מרחק לייזר



אזהרה : איסור מוחלט לכוון את קרן הלייזר לאדם בכל מקרה !!!!!

- מפסק 3 : מדידה לא ישירה
- מפסק 4 : מדידה בודדת/רציפה
- מפסק 6 : לחצן -- מינוס
- מפסק 7- לחצן זכרון
- מפסק 9 : תאורת מסך
- מפסק 10 : ניקוי מסך/סגירה
- מפסק 1: מפסק מס 1: מפסק הפעלה
- מפסק 2 מס (מדידת שטח/נפח)
- מפסק 5: לחצן + (פלוס)
- מפסק 8: מצב מדידה

- 1 הפעלה : לחיצה על לחצן האדום MEAS מפסק מס 1
- 2 למדידת שטח או נפח- יש ללחוץ על לחצן 2 (מלבן- לשטח , תיבה לנפח)
- 3 לקריאה בודדת או רציפה -לחצן מס 4
- 4 קביעת תחילת מדידה מתחתית המכשיר או מחלקו העליון בלחצן מס 8
- 5 לחיצה ראשונה על הלחצן האדום אחרי הפעלה - מפעילה את הקרן לחיצה שניה מודדת- והתוצאה תהיה אחרי לחיצה שניה
- 6 נקוי תוצאות מהמסך - לחיצה קצרה על לחצן 10 והקריאה האחרונה תעלם . לחיצות נוספות ימחקו תוצאות קודמות עד למסך שיראה 000
- 7 לחצן מס 7 לאגירת התוצאה ושמירה בזכרון (עד ל20 קריאות קודמות) לחיצה חוזרת תחזיר לנו את התוצאה שנשמרה
- 8 לחיצות על לחצן + או לחצן - קדימה או אחורה בזכרון לזכרון הרצוי המכשיר נסגר אוטומטית אחרי 3 דקות - להמשך לחיצה על הלחצן האדום קרן הלייזר מסגרת אוטומטית אחרי חצי דקה .
- 9 כיבוי- לחיצה על לחצן התחנות CLR מדידה: חשוב להיות יציב לחלוטין בזמן הבדיקה
- 10 במידה ומתקבלת תוצאת Err או קוד תקלה 208 דהיינו- המכשיר לא יכל לבדוק כתוצאה מאי יציבות המכשיר רצוי להצמיד את המכשיר למקום יציב וקבוע בזמן הבדיקה . התראה על סוללה חלשה על המסך- במידה והסוללה ריקה או בסופה

אזהרה: אסור לכוון את קרן הלייזר לאדם או חיה (לא לגוף ולא לפנים)