



הוראות שימוש למלחם

למלחם ZI-8065

- 1 חובה לקרוא הוראות שימוש למלחם לפני תחילת העבודה .
- 2 יש להניח את המלחם על המעמד המצורף לכלי
- 3 אסור להניח את המלחם על השולחן (עלול לגרום לשריפה)
- 4 מעמד המלחם - יש ליצור את המעמד על ידי פתיחתו (בסיס וחלק התומך במלחם)
- 5 **שימוש ראשוני** - יש לצפות את ראש המלחם בבדיל עם החימום הראשוני
- 6 **ניקוי ראש** - חובה להפקיד על ניקוי הראש כל מספר הלחמות בספוג מיוחד למלחם (לח במים).
- 7 הבדיל מכיל בתוכו משחת הלחמה . משחה זו נדבקת לראש ההלחמה -ויש להסיר אותה במידה ולא נוקה הראש- הבדיל לא יצמד לראש ההלחמה
- 8 ניקוי הראש בעזרת שיוף -יוריד את שכתבת הציפוי השומרת על הראש אין להוציא את הכלי מהחשמל בזמן עבודה .
- 9 הוצאת הכלי משקע החשמל / ניתוק מהחשמל -רק בתום ביצוע העבודה/משימה
- 10 **החזרת הכלי לחשמל לפני שהכלי התקרר לחלוטין יגרום נזק לכלי.**
- 11 **חל איסור מוחלט להוציא את ראש המלחם ואף לא במקצת להארכת הראש.**
- 12 הוצאת הראש מבית המלחם ולו בכמה מילמטר יגרום לנזק בלתי הפיך לכלי.
- 13 הפעלת הכלי על ידי חשמל רשת או גנרטור מיוצב בלבד !!!
- 14 שימוש בחשמל מגנרטור לא מיוצב ישרוף את הכלי .
- 15 אסור להחליף ראש בזמן המלחם מחובר לחשמל-- יש לנתקו מהחשמל
- 16 להמתין להתקררות המלחם והראש לחלוטין ורק אז להחליף ראש
- 17 בכדי להחליף ראש יש לוודא כי המלחם והראש התקררו
- 18 יש להוציא את הראש על ידי סיבוב עדין כנגד סיבוב השעון
- 19 ניתן להעזר בפלייר לפתיחה
- 20 יש להכניס ראש חדש על ידי הברגה עם כיוון השעון
- 21 יש להמנע מחיזוק יתר של הראש למלחם

אזהרות

- 1 חובה לנעול נעלים בזמן עבודה לשמירת בידוד מהרצפה (בטיחותי מאד)
- 2 אין לעבוד עם מלחם כאשר אין ארקה לשקע החשמל
- 3 חל איסור מוחלט לפתיחת הכלי
- 4 תיקון הכלי אך ורק במעבדת היבואן
- 5 יש להרחיק כל חפץ זר ממקום העבודה
- 6 בסוג מסוים של המלחמים -ראש המלחם הינו חד ומסוכן- יש להזהר !!
- 7 להרחיק ילדים/אנשים מהכלי -הכלי חם ביותר ועלול לגרום לכוויות
- 8 במידה וכבל הזינה (המתח) נפגם - יש להפסיק מיד את השימוש בכלי
- 9 אסור לעבוד במקום רטוב או תחת גשם