



- [MODE] - לחיצה קצרה החלפה בין שעון או שעון מעורר (בחזית)
- [ADJ] - לחיצה קצרה החלפת מצב משעון לתאריך (בחזית)
- [MEMO] לחצן זיכרון- לטמפרטורה/לחות מקסימום/מינימום .
לחיצה קצרה להחלפת מצבים מקסימום למינימום (בזיכרון)
- [°C/°F] - לחיצה קצרה להחלפת מצבים בין צלזיוס לפרנהייט (בצד האחורי)
- [RESET] -לחיצה קצרה לאיפוס כל ההגדרות וההיסטוריה (בצד האחורי)

כיוון שעה ותאריך

לחיצה ארוכה על MODE כדי להגיע להגדרות שעה ותאריך
הדקות מהבהבות – לחיצה על ADJ לכוון הדקות – כלפי מעלה בלבד .
לחיצה קצרה על MODE תעביר להבהוב השעה – לחיצה על ADJ לכוון השעה.
לחיצה נוספת על MODE תעביר לבחירה של 12 או 24 שעות .
לחיצה נוספת על MODE תעביר לבחירת החודש
לחיצה נוספת על MODE תעביר לבחירת יום בחודש.
בכל מצב הרשום לעיל- לכוון שעה/תאריך וכו' על ידי לחיצה על ADJ

כיוון שעון מעורר:

לחצן MODE לחיצה קצרה שיופיע במסך האותיות AL

- מצב AL – הינו מצב ALRAM –שעון מעורר.
- לחיצה ארוכה על לחצן הMODE לקביעת הדקות .
- לחיצה נוספת תעביר לכוון השעות.
- השתמש בלחצן ADJ לכיוון השעה כמפורט למעלה
- לסיום הכיוון יש ללחוץ לחיצה נוספת על לחצן ה mode לחזור למצב שעון .
- כיבוי/ הפעלת השעון על לחצן ADJ .
- השעון מעורר יעבוד כאשר הסימן של הפעמון מופיע על המסך.